

## Características de la cámara digital Nikon COOLPIX S4

<b>Tipo:</b>	Cámara digital compacta
<b>Píxeles efectivos:</b>	6 millones
<b>CCD:</b>	Tipo 1/2,5 pulgadas (6,4 millones de píxeles totales)
<b>Modos de imagen:</b>	Alta (2816*), Normal (2816), Normal (2048), PC (1024), TV (640)
<b>Objetivo:</b>	Nikkor Zoom de 10 aumentos; 6,3-63 mm (formato equivalente en 35 mm [135] a 38-380 mm); f/3,5; 12 elementos en 9 grupos; zoom digital: hasta 4 aumentos (formato equivalente en 35 mm [135] aprox. 1.520 mm)
<b>Distancias de enfoque:</b>	10 cm (4 pulg.) hasta el infinito (∞), aprox. 4 cm (1,6 pulg.) hasta el infinito (∞) en modo Macro
<b>Pantalla LCD:</b>	TFT de silicio amorfo de 2,5 pulgadas y 110,000 puntos con ajuste de brillo
<b>Soportes de almacenamiento:</b>	Memoria interna: 13,5 MB aprox., tarjeta de memoria SD
<b>Modos de disparo:</b>	Automático, Asistente de escena (Retrato, Paisaje, Deporte, Retrato nocturno), Escena (Fiesta/Interior, Playa/Nieve, Puesta de sol, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno, Primer plano, Museo, Fuego artificial, Copia, Contraluz, Asistente panorama, Grabación de voz), BSS (selector de mejor disparo), AE-BSS, Color, Atención Borroso, Impresión fecha, Disparador automático (10 seg.)
<b>Película:</b>	Con sonido: TV (640) a 15 fps, Película (320) a 15 fps, Película pequeña (160) a 15 fps; Sin sonido: foto de intervalo a 15 fps
<b>Modos de captura:</b>	1) Individual, 2) Continuo (aproximadamente. 1,3 fps), 3) Multidisparo 16 (16 fotografías a 1/16 de tamaño)
<b>Número de fotogramas (con memoria interna):</b>	Alta (2816), aprox. 4; Normal (2816), aprox. 9
<b>Flash incorporado:</b>	Alcance: 0,4-3,1 m/1 pie 4 pulg. - 10 pies; modos de flash: Automático, Automático con reducción de ojos rojos (anti-ojos rojos incorporado), Flash luz de día, Flash cancelado y Sincronización lenta. USB
<b>Interfaz:</b>	
<b>Idiomas admitidos:</b>	Permite seleccionar que los menús aparezcan en alemán / inglés / español / francés / italiano / holandés / sueco / japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano / ruso
<b>Fuentes de alimentación:</b>	Dos baterías de tamaño AA (Batería recargable de Ni-MH EN-MH1-B2 con el Cargador de baterías MH-71, baterías alcalinas LR6, baterías de oxi-níquel ZR6 y baterías de litio FR6/L91), adaptador de CA EH-62B
<b>Vida de las baterías (aprox.):</b>	Aprox. 290 tomas con las Baterías recargables EN-MH1-B2, aprox. 450 tomas con las baterías de litio, aprox. 160 tomas con LR6 (baterías alcalinas de tamaño AA) (según el estándar CIPA*)
<b>Dimensiones (an x al x pr):</b>	Aprox. 111,5 x 68,5 x 37 mm (4,4 x 2,7 x 1,4 pulg.)
<b>Peso:</b>	Aprox. 205 g (7,2 oz.) (sin baterías ni tarjeta de memoria)
<b>Accesorios suministrados:**</b>	Correa para el cuello, Cable USB UC-E6, Cable de audio/vídeo EG-CP14, Batería recargable de Ni-MH EN-MH1-B2, Cargador de baterías MH-71, Tapa del objetivo, CD-ROM de PictureProject
<b>Accesorios opcionales:</b>	Adaptador de CA EH-62B

\* Estándar del sector para medir la duración de las baterías de las cámaras. Medición a 25° C (77 °F), con ajuste de zoom para cada imagen, activación del flash integrado cada dos disparos y modo de imagen en Normal.

\*\* Los accesorios suministrados pueden variar en función del país y de la zona.

### Requisitos del sistema para PictureProject

<b>SO</b>	<b>Macintosh:</b> Mac® OS X versión 10.1.5 o posterior (versión 10.2.8 o posterior para poder utilizar la opción Burn Disc) / <b>Windows:</b> Windows® XP Home Edition/Professional, Windows® 2000 Professional, Windows® Me, Windows® 98SE preinstalados
<b>RAM</b>	<b>Macintosh:</b> 64 MB, se recomienda más/ <b>Windows:</b> 64 MB, se recomienda más (128 MB con la opción muvee)
<b>Disco duro</b>	Se necesitan 60 MB para la instalación
<b>Pantalla</b>	800 x 600 o mayor, con colores de 16 bits (se recomienda color total)
<b>Otros</b>	Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación Sólo se admiten los puertos USB integrados

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. El logotipo FotoNation es una marca comercial. El logotipo SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. La tecnología D-Lighting está suministrada por Apical Limited. La tecnología de AF con prioridad al rostro la suministra Identix®. Todos los demás productos y nombres comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. Las imágenes de las pantallas o de los LCD que se muestran en este folleto son simulaciones.

Las especificaciones y los equipos están sujetos a cambios sin previo aviso y no suponen obligación alguna por parte del fabricante. Agosto de 2005 ©2005 NIKON CORPORATION



#### ADVERTENCIA

PARA GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LEA ATENTAMENTE LOS MANUALES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SE SUMINISTRA ÚNICAMENTE EN CD-ROM.



Fincon S.A., C/Ciencias, 81 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, www.europe-nikon.com, www.nikon-dpi.com.  
Eduardo Udenio y Cia, S.A. C.I.F.I, Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), T. Tanaka/S.A., Rua Martim Francisco 438, Sao Paulo-SP.  
(Grupo Udenio) Villamar Ltda., Edificio Terragolf, Calle Augusto Leguía Sur No. 160, Santiago. **Imágenes Fotográficas S.A.**,  
Av. Independencia 1073, Zona Universitaria, Santo Domingo. **Mayoristas Fotográficos S.A.**, De CV Dr. Jimenez 159, Colonia Doctores.  
**Telefoto Internacional Zone Libra S.A.**, Apartado 31051, Calle 15 y D Edificio No. 24, Zona Libre de Colon

#### NIKON CORPORATION

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku  
Tokyo 100-8331, Japan

<http://nikonimaging.com/>

Es