



CÁMARA DIGITAL
COOLPIX
3700

At the heart of the image
En el corazón de la imagen



3,2 megapíxeles efectivos

Objetivo Nikkor con zoom óptico de 3x

Películas con resolución de TV nítidas y sin saltos

www.nikon-coolpix.com



Líneas sutiles



Fotos inteligentes

La nueva y elegante insignia de Nikon

otorga un nuevo matiz a la fotografía digital.

Por su práctico tamaño, te la llevarás a todas partes

Un nuevo ojo para ver el mundo

Diseño y funciones innovadoras
en un cuerpo de aluminio ultracompacto
y con la prestigiosa calidad de Nikon



Visión perfecta y resultados perfectos



Los colores vivos y la nitidez de la imagen están asegurados gracias a su CCD de alta resolución, su nuevo motor de procesamiento de imágenes y otras avanzadas tecnologías de Nikon. Crea imágenes de las que te sientas orgulloso, ya sea al compartirlas con tus amigos o al imprimirlas a tu gusto. La alta calidad





del objetivo Nikkor con zoom óptico de tres aumentos se hace patente al comprobar su nítido y claro enfoque. Disfrutarás descubriendo que tu nuevo ojo para ver el mundo goza de una visión perfecta.

Una visión clara de lo mejor de la vida

Los primeros planos extremados nunca quedaron tan bien. La función macro te permite acercarte a tan solo 4cm del sujeto y captar hasta el más mínimo detalle. La COOLPIX 3700 te invita a explorar el emocionante mundo de la fotografía macro.



Un modo para cada ocasión

Sus quince modos de escena te ayudan a captar el momento tal como lo ven tus ojos. Sólo tienes que seleccionar el modo que mejor se ajuste a la escena y disparar. Un modo fácil y rápido de conseguir resultados espectaculares.

Cortesía de AMIUM



Retrato



Museo




Fiesta/Interior



Paisaje



Contraluz



Paisaje nocturno

Tan sencillo como apuntar y disparar

La COOLPIX 3700 está preparada para disparar en cuanto la enciendes. Su autofocus de zona múltiple capta el sujeto con gran precisión en un instante. El rápido disparador está listo para la próxima fotografía en un abrir y cerrar de ojos. Y todo para que puedas disfrutar haciendo fotos a tu antojo.

Todo un nuevo universo en la punta de tus dedos


Diseño ergonómico, funcionamiento sencillo y una pantalla LCD de 1,5 pulgadas de alta definición

Para que controles todo tu mundo



Porque tu mundo nunca está quieto

El disparo continuo te permite disparar a 2,5 fotogramas por segundo* para captar toda la acción y espontaneidad del momento. (*Hasta 3 imágenes; Modo de imagen: High)



El tiempo se pone de tu parte


El Modo de disparo a intervalos abre todo un nuevo abanico de posibilidades con la fotografía a intervalos de la COOLPIX 3700. Acelera la naturaleza para experimentar una espectacular puesta de sol en cuestión de segundos, o capta una fiesta en todo su apogeo con una película divertida y desenfadada.



Dirige tus propias películas con resolución de TV

Crea tus propias películas con verdadera resolución de TV (640 x 480 píxeles). Graba a 30 fotogramas por segundo, sin saltos y con sonido gracias al nuevo CCD que asegura una calidad de imagen y nitidez óptimas. Y no importa cuánto dure la acción, la nueva tecnología streaming (de flujo continuo) te permite guardar películas de larga duración en la tarjeta de memoria SD de la cámara*.

(* La duración puede variar dependiendo de la marca de la tarjeta de memoria SD)



El poder de tu voz

Graba hasta 5 horas* de sonido y reproducélas en el altavoz que la cámara lleva incorporado. También puedes grabar memorias de voz de hasta 20 segundos para cada fotografía. Y no olvides probar el disparo activado por sonido de esta herramienta diseñada para ti. (* Con una tarjeta de memoria SD de 256MB o más)

Para disfrutar más, pon el mundo a tu gusto

Para ajustar el reloj de la cámara a la hora del lugar que estés visitando, selecciona la hora local en el mapa. Elige tu foto preferida como imagen de bienvenida y la verás cada vez que enciendas la cámara. También puedes elegir entre tres sonidos de disparo diferentes. La impresión de fecha, las opciones de reproducción para el pase de diapositivas y la posibilidad de impresión directa son otras de las prestaciones adicionales de las que podrás disfrutar.

Nikon View, un software fácil de utilizar

Nikon View es una aplicación versátil y sencilla que te permite transferir tus fotos de la cámara al ordenador, editarlas, enviarlas por correo electrónico e imprimirlas en una gran variedad de tamaños y diseños. Podrás incluso eliminar el efecto de pupilas rojas, todo de la forma más fácil y con sólo pulsar un botón.

Especificaciones de la cámara digital COOLPIX 3700 de Nikon

Tipo:	Cámara digital E3700
Píxeles efectivos:	3,2 millones
CCD:	Tipo 1/2,7 de pulgada (3,34 millones de píxeles totales)
Modos de imagen:	High (2.048 x 1.536), Normal (2.048 x 1.536), Normal (1.600 x 1.200), Pantalla de ordenador (1.024 x 768), Pantalla de televisor (640 x 480)
Objetivo:	Nikkor Zoom 3x; f=5,4-16,2mm (equivalente a 35-105mm en el formato de 35mm); Zoom digital de hasta 4x
Pantalla LCD:	1,5 pulgadas; LCD TFT avanzado de 134.000 puntos de alta transmisividad y con ajuste del brillo
Soporte de almacenaje:	Tarjeta de memoria SD (No compatible con tarjetas MultiMediaCard)
Iluminador auxiliar de AF:	Se dispara automáticamente en condiciones de poca luz
Modos de disparo:	Automático; Modo Escenas (Retrato, Fiesta/Interior, Retrato nocturno, Playa/Nieve, Paisaje, Puesta de sol, Museo, Fuegos artificiales, Primeros planos, Copia, Contraluz, Auxiliar de panorámicas, Deportes, Amanecer/Anochecer, Paisaje nocturno); Manual, Impresión de fecha, Selector del mejor disparo y Nitidez de la imagen; Disparador automático (3 seg., 10 seg., Disparo activado por sonido); Memoria de voz, Grabación de voz
Modos de captura:	Fotograma a fotograma, Continuo H (2,5fps) / L (1,5fps), Multidisparo 16 (16 fotogramas en tamaño 1/16), Modo de disparo a intervalos
Película:	Película TV (640) a 30fps o 15fps, tamaño pequeño (320) a 30fps o 15fps, tamaño más pequeño (160) a 15fps, Película en blanco y negro (320), Película en sepia (320), Película a intervalos (640) a 30fps
Número de fotogramas:	(con tarjeta de memoria SD de 16MB): High (2.048"): 9 aprox., Normal (2.048): 17 aprox.
Duración de la película:	(con tarjeta de memoria SD de 16MB): Película TV (640"): 10 seg. aprox., Película TV (640): 25 seg. aprox.
Flash incorporado:	Distancias de disparo: 0,4-3,0m (GA) aprox., 0,4-1,7m (T) aprox.; Sistema de flash por sensor; Modos de flash: Automático, Reducción de pupilas rojas, Flash cancelado (apagado), Flash luz de día (flash de relleno), Flash de sincronización lenta
Interfaz:	USB
Duración de la batería:	200 imágenes aprox. con la EN-EL5 cuando se utiliza la pantalla LCD
Requisitos de alimentación:	Batería recargable de iones de litio EN-EL5, Batería de litio CP1 (opcional), Adaptador de CA EH-62A (opcional)
Dimensiones (anxalxpr):	95,5 x 50,0 x 31,0mm aprox.
Peso:	130g aprox. (sin batería ni tarjeta de memoria SD)
Accesorios incluidos:	Correa, tarjeta de memoria SD de 16MB, cable USB, cable de A/V, Batería recargable de iones de litio EN-EL5, Cargador de baterías MH-61, CD-ROM de Nikon View, Ojera
Accesorios opcionales:	Adaptador de CA EH-62A, Estuche para cámara CS-CP17

Requisitos del sistema para Nikon View

Macintosh	SO Mac® OS 9.0-9.2, Mac® OS X (10.1.3 o posterior) Modelos iMac™, iMac™ DV, Power Macintosh® G3 (azul y blanco), Power Mac™ G4 o posterior; iBook™, PowerBook® G3 o posterior (sólo con puertos USB incorporados) RAM Se recomiendan 64MB o más Disco duro Para la instalación se necesitan 60MB; cuando se utiliza Nikon View se necesita un espacio adicional equivalente al doble de la capacidad de la tarjeta de memoria de la cámara más 10MB Resolución 800 x 600 con color de 16 bits (se recomienda color total) Otros Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación
Windows	SO Modelos preinstalados de Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional Modelos Sólo modelos con puertos USB incorporados CPU Pentium® 300MHz o superior RAM Se recomiendan 64MB o más Disco duro Para la instalación se necesitan 60MB; cuando se utiliza Nikon View se necesita un espacio adicional equivalente al doble de la capacidad de la tarjeta de memoria de la cámara más 10MB Resolución 800 x 600 con color de 16 bits (se recomienda color total) Otros Se necesita una unidad de CD-ROM para la instalación

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales o registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países. Macintosh® y QuickTime® son marcas comerciales o registradas de Apple Computer Inc. en Estados Unidos y/o en otros países. Pixology IRISS es una marca comercial de Pixology Ltd. El logotipo de SD es una marca comercial. PictBridge es una marca comercial. Los nombres de productos y de marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Las imágenes de los LCD y las pantallas que aparecen en este folleto son simuladas.

Las especificaciones y el equipo pueden ser modificados sin previo aviso ni obligación alguna por parte del fabricante.

©2003 NIKON CORPORATION



AVISO PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA LOS MANUALES ATENTAMENTE ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO. PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN SÓLO SE SUMINISTRA EN CD-ROM.



FINCON, S.A., C/Clencias, 61 Nave-8, Polígono Pedrosa, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Tel. 34 93 2649090, Fax 34 93 3363400. **Eduardo Udenio y Cia**, S.A.C.I.F.L., Ayacucho 1235, Buenos Aires (1111), Tel: (54) 11-4811-1864. **T. Tanaka/S.A.**, Rua Martim Francisco 438, 01226-000 São Paulo-SP, Tel: (55) 11-3825-2255. **(Grupo Udenio) Villamar Ltda.**, Edificio Terragoff, Calle Augusto Leguía Sur No.160, Santiago, Tel: (56) 2-234-0223. **Imágenes Fotográficas**, S.A., Av. Independencia 1073, Zona Universitaria Santo Domingo, Tel: (1) 809-682-7172. **Mayoristas Fotográficos**, S.A. de CV, Dr. Jiménez 159, Colonia Doctores, Tel: (52) 55-5588-4744. **Telefoto Internacional Zona Libre S.A.**, Apartado 31051, Calle 15 y D Edificio No. 24, Zona Libre de Colón, Tel: (507) 441-1598.

NIKON CORPORATION
Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo100-8331, Japan
www.nikon-image.com/eng/

Es